



INFORMACJE DLA KIEROWCÓW SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH WJEŹDŻAJĄCYCH NA OBSZAR KOMPLEKSU SPOLCHEMIE



Na drogach kompleksu SPOLCHEMIE obowiązuje strefa z ograniczeniem transportu:

Ograniczenie dopuszczalnej prędkości do 30 km/h, obowiązuje pierwszeństwo pojazdów szynowych oraz zakaz postoju na drogach (postoje są dopuszczalne tylko w wyznaczonych miejscach).

Kompleks SPOLCHEMIE jest stale monitorowany przez system kamerowy z rejestracją obrazu.

Podczas kierowania pojazdami ciężarowymi na obszarze kompleksu SPOLCHEMIE kierowca musi nosić:



odzież roboczą, obuwie robocze oraz kamizelkę roboczą.

Podczas załadunku i wyładunku materiałów, np. palet, kontenerów, beczek itp., kierowca musi nosić:



kask ochronny oraz rękawice robocze.



Podczas napełniania i spuszczenia cysterny samochodowej przy użyciu substancji żrących, drażniących oraz gorących lub przy uszkodzeniu opakowań z substancją niebezpieczną, kierowca musi nosić:



kask ochronny, okulary ochronne oraz rękawice chemoodporne.



W przypadku wycieku transportowanej substancji chemicznej na obszarze kompleksu SPOLCHEMIE, kierowca musi zastosować:



maseczkę ochronną.



Podczas napełniania i opróżniania zawartości cystern samochodowych w pomieszczeniach z zagrożeniem wybuchu, kierowca musi zastosować:



kask ochronny, oraz obuwie antystatyczne.



Podczas wchodzenia/wychodzenia i poruszania się na górnej części cysterny samochodowej (zagrożenie upadku z wysokości) na obszarze SPOLECHEMIE, kierowca jest zobowiązany do tego, by priorytetowo zastosować zainstalowane urządzenia ochronne i zabezpieczające SPOLCHEMIE.

- 1) Jeśli dla wejścia na cysternę i poruszania się po niej istnieje możliwość zastosowania stacjonarnej platformy obsługi z pochylanym mostkiem lub poręczą bądź poręczą na pomoście obsługi cysterny albo kontenera, kierowca ma obowiązek zastosowania takich urządzeń.

W punkcie napełniania/spuszczania substancji dotyczy to użycia:


- składanych schodków z koszem ochronnym,



- składanych schodków bez kosza ochronnego przy równoczesnym podniesieniu poręczy ochronnej na cysternie samochodowej,



- 2) W pozostałych przypadkach kierowca ma obowiązek użycia własnej upręży zabezpieczającej przypiętej do urządzenia zabezpieczającego SPOLCHEMIE lub do punktu mocującego na pomoście cysterny samochodowej kontenera. Chodzi tu o przypadki gdy kierowca w miejscu napełniania/spuszczania substancji będzie stosować schodki składane bez kosza ochronnego lub poręcz i gdy nie ma możliwości równoczesnego podniesienia poręczy ochronnej na cysternie samochodowej. Do urządzenia zabezpieczającego SPOLCHEMIE kierowca przypina się przed wejściem na składane schodki.



Na całym obszarze kompleksu zabrania się wchodzenia na cysternę i kontener bez zastosowania pomostu obsługi lub mostka z poręczą czy zabezpieczenia za pomocą upręży zabezpieczającej.

Kierowca musi zastosować własną, otrzymaną od pracodawcy, uprężę zabezpieczającą posiadającą ważny przegląd roczny. Pracodawca jest również odpowiedzialny za zapoznanie kierowcy z instrukcją producenta dotyczącą upręży zabezpieczającej, przy uwzględnieniu treningu praktycznego.



Kierowcom cystern samochodowych nie będą wypożyczane upręże zabezpieczające SPOLCHEMIE!



KOMPLEKS SPOLCHEMIE



Legenda (do mapy):

- Portiernia zachodnia
- Portiernia wschodnia
- budynki
- drogi kompleksu
- drogi krajowe
- tory kolejowe
- oznaczenie pozycji manewrowej
- oznaczone skrzyżowanie

Skróty:

- IZD zintegrowany system dyspozytorski bezpieczeństwa
- SOE centrum odprawy ekspedycji
- ADR kontrola techniczna ADR
- LAB laboratorium (pobieranie próbek)

drogowe pozycje manewrowe:

- miejsce styczne
- drogowe bez pochylni
- drogowe z pochylnią
- drogowe cysterna

