



INFORMACE PRO ŘIDIČE NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ, KTERÍ VJÍZDĚJÍ DO AREÁLU SPOLCHEMIE

Na komunikacích v areálu SPOLCHEMIE platí zóna s dopravním omezením:



Nejvyšší povolená rychlost je omezena na 30 km/h, platí přednost drážních vozidel a platí zákaz stání na komunikacích (stání je povoleno pouze na vyznačených místech).

Areál SPOLCHEMIE je trvale monitorován kamerovým systémem se záznamem.

Při řízení nákladních vozidel v areálu SPOLCHEMIE musí řidič použít:



pracovní oděv
pracovní obuv
reflexní vestu



Při nakládce a vykládce kusového materiálu např. palet, kontejnerů, sudů apod. musí řidič použít:



ochrannou přilbu
pracovní rukavice



Při plnění a stáčení autocisterny žíravými, dráždivými a horkými látkami nebo při poškození obalu s nebezpečnou látkou musí řidič použít:



ochrannou přilbu
ochranné brýle
protichemické rukavice



Při úniku přepravované toxické látky v areálu SPOLCHEMIE musí řidič použít:



ochrannou masku



Při plnění a stáčení autocisteren v prostorech s nebezpečím výbuchu musí řidič použít:



ochrannou přilbu
antistatickou obuv



Při výstupu/vstupu a pohybu na horní části tělesa AC (nebezpečí pádu z výšky) v areálu SPOLCHEMIE je řidič povinen přednostně použít instalovaná ochranná a zajišťovací zařízení SPOLCHEMIE.

- 1) Pokud je možno pro vstup a pohyb po cisterně použít stacionární obslužnou plošinu se sklopným můstkem se zábradlím nebo zábradlí na obslužné lávce cisterny či kontejneru je řidič povinen tato zařízení použít.

Na plnicím/stáčecím místě se jedná o použití:


- sklopných schůdků s ochranným košem,
- sklopných schůdků bez ochranného koše za současného vztyčení ochranného zábradlí na AC,



- 2) V ostatních případech je řidič povinen použít vlastní zachycovací postroj připnutý k zajišťovacímu zařízení SPOLCHEMIE nebo k upevňovacímu bodu na lávce autocisterny či kontejneru.

Jedná se o případy, kdy řidič na plnicím/stáčecím místě bude používat sklopné schůdky bez ochranného koše nebo zábradlí a kdy nelze současně vztyčit ochranné zábradlí na AC.

K zajišťovacímu zařízení SPOLCHEMIE se připeňuje před vstupem na sklopné schůdky.



Bez použití obslužné lávky nebo můstku se zábradlím nebo zajištěním pomocí zachycovacího postroje je zakázáno v celém areálu vstupovat na cisternu či kontejner.

Řidič musí použít vlastní zachycovací postroj s platnou roční prohlídkou, kterým ho vybaví zaměstnavatel. Ten je také zodpovědný za seznámení řidiče s návodem výrobce na zachycovací postroj včetně praktického nácviku.



Řidičům AC nebudou zapůjčovány zachycovací postroje SPOLCHEMIE!

AREÁL SPOLCHEMIE



Legenda (k mapě):

- Západní vrátnice
- Východní vrátnice
- budovy
- areálové komunikace
- státní silnice
- železniční koleje
- označení manipulační polohy
- označená křižovatka

Zkratky:

- AC autocisterna
- IZD integrovaný záchranný dispečink
- SOE středisko odbavování expedic
- ADR technická kontrola ADR
- LAB laboratoře (odběr vzorků)

silniční manipulační polohy:

- kontaktní místo
- silniční bez rampy
- silniční s rampou
- silniční cisterna

